

単位: mm

						≠位·mm
型式	BVM-1AX	BVM-2AX	BVM-2.5AX	BVM-3AX	BVM-4AX	BVM-6AX
商品コード	10405□□	10407□□	10408□□	10409□□	10410□□	10411□□
A	20	20	20	20	20	26
В	34	52	65	80	102	155
C	58	88	105	120	145	190
D	90	120	145	160	185	235
n-E	4- φ 10	4- φ 10	4- φ 12	4- φ 12	8- φ 12	8- φ 12
F	70	100	120	135	160	210
G	32	51	64	79	101	154
Н	151	181	206	222	247	293
I	77	92	104.5	113	125.5	154.5
J	90	105	117.5	125	138	197
K	80	80	85	88	114	145
L	62	62	62	62	62	115
M	40	70	85	100	120	175
N	5	5	5	5	5	5
P	V40	V70	V85	V100	V120	V175
Q	25	25	25	25	25	30
R	15	15	15	15	15	14

注1. 上記は、旧 JIS B2290 真空装置用フランジに準拠したフランジです。

※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

BVM-JIS-AX シリーズ寸法図